

OvisLink Auricular

OvisLink Guía rápida de usuario para audífonos de Call Center

1. El audífono está equipado con un cable de desconexión rápida para conectarse al conector del teléfono directamente. No se necesitan Adaptadores, amplificadores y conductors para operar.
 2. Inserte el conector en el puerto del audifono de un teléfono compatible.
 3. Ajuste la longitud de la banda para la cabeza y gire los auriculares ligeramente hasta que el auricular se adapte cómodamente.
 4. En los modelos con de solo un audífono, ponga la posición de la barra en T por encima de la oreja.
 5. Para optimizar la posición del micrófono, ajuste la varilla del micrófono de modo que este cerca de la esquina de la boca y el punto blanco en el micrófono debe ser orientado a la boca.
 6. Coloque el clip de la ropa a un nivel cómodo para mantener el audífono correctamente posicionado y libre de peso.
 7. Para responder a una llamada entrante, marque una llamada, pulse el botón del audífono en el teclado del teléfono.
 8. Para colgar la llamada, pulse el botón del audífono en el teclado del teléfono de nuevo.
 9. Para cambiar del auricular al audífono del teléfono, descuelgüe el audífono de la campana.
 10. Para cambiar de un audífono a la base del telefono, pulse el botón del audífono en el teclado del teléfono en donde puso el auricular de nuevo a la capilla.
- *No todos los teléfonos tienen botones pre-clasificados para los audifonos. Algunos teléfonos utilizan botones de altavoz como el botón del auricular. Necesitan ser asignados con una tecla de función para el botón del audifono para algunos teléfonos. Por favor consulte el manual de usuario del teléfono para programar una tecla de función.*